Euroclima
DIFUSIÓN

GUÍA PARA ESCOGER **TU REJILLA LINEAL**

En Euroclima disponemos de una amplia variedad de modelos de rejillas lineales para que nuestros productos se adapten a todos los estilos y ambientes y, además puedan montarse de manera fácil y rápida en cualquier tipo de pared. Esto puede hacer que, en ocasiones, resulte complicado elegir entre todas las opciones. Te desglosamos las características de cada uno de los modelos que ofrecemos:

		Anchura del marco							
		25mm	**15mm**		**12,5mm**	**8mm**		**6mm**	**sin marco**
		45º	Recto		45º	Recto		Recto	
Tipo de aleta	Profundidad	Parrilla fija	Parrilla fija	Parrilla desmontable	Parrilla fija	Parrilla fija	Parrilla desmontable	Parrilla desmontable	Parrilla fija
Aleta A. Dirige el aire perpendicular a la pared	48mm	E-LO/AD*	E-LO/ATPD*	-	E-LO/AED*	E-LO/ATPED*	-	-	-
	25mm	E-LO/A*	E-LO/ATP*	E-LO/ATP-DESF	E-LO/AE*	E-LO/ATPE*	E-LO/ATPE-DESF	E-LO/ADES	E-LS/A
	15mm	-	E-LO/ATPY	E-LO/ATPY-DES	-	E-LO/ATPEY	E-LO/ATPEY-DES	-	-
Aleta B Lamas a 20º, que dirigen el aire a unos 70º respecto a la pared	48mm	E-LO/BD*	E-LO/BTPD*	-	E-LO/BED*	E-LO/BTPED*	-	-	-
	25mm	E-LO/B*	E-LO/BTP*	E-LO/BTP-DESF	E-LO/BE*	E-LO/BTPE*	E-LO/BTPE-DESF	E-LO/BDES	E-LS/B
	15mm	-	E-LO/BTPY	E-LO/BTPY-DES	-	E-LO/BTPEY	E-LO/BTPEY-DES	-	-

* Rejillas recomendadas si es necesario añadir regulación (E-R)



Pero ¿cuál es la rejilla más recomendada para tu instalación? La elección dependerá de las características estéticas y técnicas del proyecto, así como de las necesidades del usuario. A continuación, te detallamos las rejas más recomendadas según el tipo de pared o muro donde deban instalarse.

Recomendaciones de instalación

Medida del marco:	**25mm**	**15mm**	**12,5mm**	**8mm**	**6mm**	**sin marco**
Ladrillos o hormigón	E-LO/A E-LO/AD E-LO/B E-LO/BD	E-LO/ATPD E-LO/ATP E-LO/BTPD E-LO/BTP	E-LO/AE E-LO/AED E-LO/BE E-LO/BED			
Pared de madera o revestida de madera		E-LO/ATPD E-LO/ATP E-LO/BTPD E-LO/BTP E-LO/ATPDESF E-LO/BTPDESF			E-LO/ADES E-LO/BDES	
Pared de pladur		E-LO/ATPYDES E-LO/BTPYDES		E-LO/ATPEY E-LO/ATPEY-DES E-LO/BTPEY E-LO/BTPEY-DES		E-LS/A E-LS/B

* Los modelos E-LO/ATPD, E-LO/ATP, E-LO/BTPD, E-LO/BTP, E-LO/ATPE y E-LO/BTPE solo pueden instalarse en paredes de doble pladur.

- Las opciones con **parrilla desmontable (DES) o deflectores (D)** no afectan la apariencia estética de las rejillas.
- Las rejillas lineales pueden utilizarse **tanto para impulsión como para retorno** (excepto las de doble deflexión).
- Las rejillas **pueden fijarse a la pared mediante tornillos, pestillos o muelles**. Consulta el manual de cada modelo para la fijación adecuada.

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, Espanya
T. +34 93 307 55 00
info@euroclima.es
www.euroclima.es